

Feuerwehr Bremen - Technische Anschlußbedingungen BMA

Anlage 4 - Programmierung von Feuerwehr-Anzeigetaleaus

Beispiele

	Meldergruppe / Melder										Melder / Art											
Erste Meldung			1	2	0	/	0	4					1	0		D	K	M	.			
			3	.	O	G	.		B	Ü	R	O		E	X	P	O	R	T			
Letzte Meldung			0	1	5	/	0	3					1	5	A	U	T	O	.	M		
	E	G											E	I	N	G	A	N	G			

	Meldergruppe / Melder										Melder / Art											
Erste Meldung			0	0	2	/							S	R	R	I	.	G	R	.	2	
	E	G	.	L	A	G	E	R		V	E	R	S	A	N	D						
Letzte Meldung			0	1	7	/	0	5		7			D	K	M							
	F	L	U	R				V	E	R	W	A	L	T	U	N	G					

	Meldergruppe / Melder										Melder / Art											
Erste Meldung			0	2	4	/	0	5				0	7		A	U	T	M	.	M		
	E	G				E	D	V	-	R	A	U	M		„	D	B	„				
Letzte Meldung			0	0	3	/					I	G	.	L	B	.	5					
	4	.	O	G		L	A	B	O	R		U	.		L	A	G	E	R			

Abkürzungen:

Argon Löschbereich = ARG.LB

FM-200 Löschbereich = IG.LB

Sprinkler-Gruppe = Spri. Gr.

Druckknopfmelder = DKM

Zwischendecke = ZD

Strömungswächter = Ström.W.

Ansaugbrandmelder (Rauchansaugsystem) = RAS

CO² Löschbereich = CO2.LB.

Inergen Löschbereich = IG.LB.

Sprühflut Löschbereich = Spri.GR.

Automatische Brandmelder = Autom. M

Doppelboden = DB